



**【取付方法】**

①パネル内側よりツマミ側を(A)と明示された側を上にして掘り込み穴に入れ、パネル外側より表示側を(C)スタット呼び込みねじで取付ける。[図1]

②表示カバーは下側を先にはめ込み、上部を押して組付ける[図2]

※1ねじはしっかり組んで下さい。

※2レバーツマミが施錠方向の時、表示板が赤を示す様、組み込んで下さい。

