



No.1613SL 表示付ボルト 【外開き】取付説明書

1 扉に切欠図どおりの穴を明ける

使用ストライクに合わせて、寸法を決定して下さい。

← 枠端部 扉端部 →

22.5 22.5

切欠図

φ10貫通穴 3カ所

SCALE 1/1

2 ①表示部の図の処にトイレキーを差し込む

トイレキー

カバー

②カバーを左へ外す

3

表示穴

こちら側は分解できません。

- ①を扉内側より切欠き穴に入れ②と③を扉外側から当て④のネジで締めます。この時③の↑印を必ず上にする。
- ⑤を③にセットし⑥を⑤の穴に入れ⑦の凹と⑥穴の凸を合せて軽く差し込みます。
- ⑧は施錠時に赤が出る様に⑥に差し込みます。
- ⑨は左側より差し込んで下さい。

注意

⑥⑦連結部は、表示設定が正しく出る様挿入位置が決められています。無理にたたき込むと、⑥が割れてしまいますので右図の様に凹凸を合せて下さい。

表示の変更

施錠時に赤色が出ない場合は⑦を抜き180°回転させた状態で⑤に差し込んで下さい。

4 非常解錠操作は次の順で行います

- ①キーホールにトイレキーを深く入れる。
- ②片手で表示部を持つ
- ③180°回転して開扉

②片手で持つ

③180°回す

①トイレキーを入れる。

5 トイレキーと取付説明書は施主又は建物管理者へ必ずお渡し下さい。



株式会社ベスト

'05.12 No.1