



No.4615 フック

この取付説明書は必ず
施主の方へお渡し下さい。

取付説明書

■取付手順 ①～⑤

- ⚠ 取付位置に芯材が入っている事を確認して下さい。
- ⚠ ガタつき, 脱落の原因となりますので, ねじの締付けはしっかりと行って下さい。

