



No.610EC  
打掛錠用

# 表示部

この取付説明書は  
必ず施主の方へ  
お渡し下さい。

取付説明書

'09・10


## 【取付方法】

- ①表示ベースを本体の芯に合わせて取付ける。表示カバーのピン穴に表示ベースのピンを差し込む。
  - ②表示カバーを表示ベースに挿し込む。
- 注)ピンがピン穴にしっかりはまっている事を確認して下さい。

- ・芯に注意して取付けて下さい。作動不良の原因となります。
- ・高速で締め込むとねじのカジリが発生します。
- ・ねじは手回しでしっかり締め付けて下さい。


## 【取外方法】

- ①ボールペンの先等でピンを止るまで押し上げる。
- ②そのままの状態のカバーを手前に引き外す。



## 非常解操作方法

- ①表示部中央の溝にコインをはめ込む。
- ②回転する方向に回して開扉する。



⚠ 必ずコインで操作して下さい。  
ドライバーなどを使用すると  
故障・破損する恐れがあります。